

## Přepojení tepelného čerpadla z 1f na 3f

L1 – napájení interní topné patrony


L2 – napájení externí topné patrony


L3 – napájení kompresoru a řídicí elektroniky





2. Demontujte svorkovnici





3. Místo stávající svorkovnice namontujte DIN lištu se svorkami (použijte stávající šrouby a podložky z balení)






4. Proměř které fázové vodiče vedou od pojistek

Drát z horní pojistky bude zapojen na L1





Drát z prostřední pojistky bude zapojen na L2



Zbylé dva vodiče spoj a zapoj na L3



5. Zapoj nulové a ochranné vodiče dle obrázků

